



Procédure de levage:

- Placer les 2 élingues plates fournies (supérieures ou égales à 2 tonnes) dans les fourreaux de la dalle.
- Soulever la charge verticalement
 Se placer de façon à suivre la charge et non
- la précéder.
 S'assurer que la charge ne s'approche pas d'une ligne électrique
 Ne jamais passer en dessous de la charge

1.15 A3

	Abri anti	-vandalisme	حالہ ہ حالہ		7
PREFA®			08/06/2020		
PA de Karizac					
22200 Plouisy			V-A	Ind	ice: B
Tel: 02.96.11.36.30	Ce plan est notre propriété, reprod	uction et communication interdites à des tier	s (Loi du	11 m	ars 1957)